

Zeitumstellung beim Funkthermostat

Mit diesen wenigen Schritten können Sie die Uhrzeit

Ihres Funkthermostates anpassen:

1. Ausgangsstellung: Regler ist auf AUTO



2. Zeitumstellung: Regler auf UHR drehen.

3. Drücken der OK Taste
Es blinkt die Stundenanzeige

4. Mit Drücken von + oder -
die Stundenanzeige anpassen.

5. Regler wieder auf AUTO stellen.

6. Fertig

